

Zdobi
i zabezpiecza

Zapewnia liczne
efekty dekoracyjne

Zawiera oleje
i woski naturalnego
pochodzenia

Głęboka impregnacja

Antystatyczny

Naturalny parkiet

Olej Woskujący do Parkietów

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- OLEJ WOSKUJĄCY DO PARKIETÓW BLANCHON jest naturalnym środkiem do zabezpieczania i wykończenia drewna, zawierającym oleje i woski naturalnego pochodzenia.
- OLEJ WOSKUJĄCY zapewnia głęboką penetrację drewnianych podłóg i parkietów, litych, ze sklejk lub korka, trwale je zabezpiecza zachowując ich naturalny wygląd i elastyczność. Jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach (nie nadaje się do użytku na zewnątrz).
- OLEJ WOSKUJĄCY jest prosty w nakładaniu na wszystkie rodzaje drewna (rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON) i łatwy w pielęgnacji OLEJEM RENOWACYJNYM BLANCHON.
- OLEJ WOSKUJĄCY nadaje piękny aspekt drewna i jest dostępny w odcieniach: naturalny (bezbarny), dąb jasny, dąb złocisty, dąb dymiony, wiśnia, orzech, biały, czarny, białoszary, jasnoszary, dąb stary, surowe drewno, drewno wypłukane, szary metal i szary grafit.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starej bądź nowej podłogi: przeszlifować do "gołego drewna" papierem ściernym (tarcza 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem 50 lub 60 i wygładzać papierem ściernym 80 (używany), 100 albo 120 (patrz ANEKS*, strona 2).
- Przy parkietach klejonych zalecane jest wypełnienie odprysków i szpar PRO FILLEREM BLANCHON (wypełniaczem szczelin AQUA) lub WYPEŁNIACZEM SZCZELIN BLANCHON, które naprawią powierzchnię zawsze "pod kolor" (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować środków chemicznych celem wybielenia parkietu). Odtłuścić powierzchnię z drewna egzotycznego przy użyciu ROZCIENIACZNIKA SYNTILAC BLANCHON lub acetonu.

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON (XYLODHONE T.I. AQUARÉTHANE®).

Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do "gołego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE® 2K BLANCHON, BEJCĄ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory albo barwy pastelowe) lub ŚRODKIEM DO POSTARZANIA DREWNA BLANCHON (efekty pozytywne). Po wyschnięciu, nałożyć 1 warstwę specyficznego podkładu PRIM'OLEJ¹⁾ BLANCHON. W przypadku jasnego drewna należy uwzględnić ocieplenie barwy drewna, wywołane obecnością żywicy. Definitywny odcień będzie widoczny dopiero po nałożeniu warstwy PRIM'OLEJU¹⁾ (w razie konieczności wykonać test w miejscu słabo widocznym).
- ŚRODEK DO POSTARZANIA DREWNA pozwala uzyskać wspaniały wygląd starego drewna. Aby dopełnić wykończenia użyć OLEJU WOSKUJĄCEGO w odcieniach dąb stary, biel i szarych.
- Ważne: należy wyjątkowo starannie, dokładnie i regularnie pielęgnować zabarwione powierzchnie (OLEJEM WOSKUJĄCYM bądź też przez zastosowanie bejcy), aby jak najdłużej zachować uzyskaną barwę drewna, która może zmieniać się przy intensywnej eksploatacji powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem wstrząsnąć. OLEJ WOSKUJĄCY jest gotowy do użycia i nie potrzebuje rozcieńczenia.
 - Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w olejowanych pomieszczeniach.
 - Nałożyć OLEJ WOSKUJĄCY w kierunku ułożenia włókien drewna pędzlem (ze szczeciny), ławkowcem, gładką szpachlą lub wałkiem z krótkim włosiem, i w miarę upływu czasu przecierać dokładnie naolejowaną powierzchnię (wykonując równomierne, okrągłe ruchy), używając do tego celu monoszlifierki z beżowym lub białym padem bądź bawełnianej szmatki. Pracować małymi fragmentami aby ułatwić polerowanie.
 - Nakładana warstwa powinna być bardzo cienka, rzędu 20 do 25 m² z 1L.
 - Pozostawić do wyschnięcia na około 8 do 12 godzin przed nałożeniem drugiej warstwy identyczną metodą. Ułatwi to impregnację i nie pozostawi zgrubień na powierzchni. Nakładać na małe fragmenty powierzchni, co ułatwi jej polerowanie (bawełnianą szmatką, moszlifyką, froterką).
 - Przypadki specjalne:
 - Na drewnie egzotycznym i tłustym należy najpierw nanieść specyficzny podkład PRIM'OLEJ¹⁾ aby zapobiec ewentualnym opóźnieniom w schnięciu, związanym z tymi rodzajami drewna. Następnie rozpylić 2 warstwy, od razu polerując każdą z nich za pomocą monoszlifierki z beżowym padem.
 - Na parkietach ze złączami "mostek okrętowy", należy zastosować warstwę PRIM'OLEJU¹⁾, aby odizolować złącza. Następnie nanieść OLEJ WOSKUJĄCY wg powyższych zaleceń.
 - Aby uzyskać optymalne zabezpieczenie powierzchni zaimpregnowanych 2 warstwami barwnego OLEJU WOSKUJĄCEGO, można nanieść odcień naturalny (bezbarny) jako ostatnią warstwę wykończeniową.
- ¹⁾Podkład PRIM'OLEJ zawiera żywice syntetyczne, dzięki którym nie blokuje porów drewna, tylko izoluje włókna co ułatwia ich późniejszą impregnację OLEJEM WOSKUJĄCYM (patrz Karta Techniczna produktu).

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIENIACZNIKA SO BLANCHON.
- Czyszczenie narzędzi zastosowanych do aplikacji powinno nastąpić natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych olejem). Szmatkę można również przechowywać w wodzie. Nie wyrzucać narzędzi nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać do kanalizacji.

Blanchon

Olej Woskujący do Parkietów

SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE

- Pyłosuchość: 4 do 6 godz. (od wypolerowania).
- Schnięcie "matowienie/pokrywanie": 8 do 12 godz. w normalnych warunkach.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 2 do 4 dniach od nałożenia ostatniej warstwy.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (np. foliami ochronnymi) i nie układać dywanów na naolejowanym parkiecie. Nie przesuwac ciężkich mebli. Odkurzać odkurzaczem albo miotłą (nie używać materiałów wilgotnych). Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na naolejowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).
- Następnie umieścić odpowiednia zabezpieczenia (filc) na spodzie nóg krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Ponieważ drewno wymaga zdrowego klimatu: wymagana jest temperatura otoczenia w granicach 19-21 °C i wilgotność powietrza około 50-65%.

WYDAJNOŚĆ

- PIERWSZA IMPREGNACJA WYCYKLINOWANEJ POWIERZCHNI: 20 do 25 m² z 1 litra na jedną warstwę.
- RENOWACJA: 20 do 35 m² z 1 litra na jedną warstwę.

PIELĘGNACJA

- Impregnowana powierzchnia powinna być regularnie odkurzana (szczotką lub odkurzaczem).
- Miejscowe plamy i ślady zostaną łatwo usunięte za pomocą neutralnego detergentu (używać jedynie dobrze odciśniętych, nie ociekających narzędzi).
- WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 15 dni, po dokładnym wyschnięciu OLEJU WOSKUJĄCEGO.
- DOBRE UTRZYMANIE PARKIET POKRYTY OLEJEM WOSKUJĄCYM PIĘKNIJE Z UPŁYWEM CZASU.

Czyszczenie bieżące

- Przecierać na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH BLANCHON, rozcieńczonym w proporcjach 250 ml na 10L wody lub środkiem pielęgnacyjnym LAGOON® BLANCHON, idealnym do codziennego stosowania.
- Pracować małymi fragmentami podłogi regularnie płukając narzędzia. Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odciśniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami.
- Częstotliwość stosowania, od cotygodniowego w pomieszczeniach mało uczęszczanych do codziennego w pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu. MYDŁO DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH, 100% pochodzenia naturalnego, umożliwia dokładne oczyszczenie powierzchni zwiększając równocześnie jej zabezpieczenie.

Regularna konserwacja

- Na odkurzony i czysty parkiet pokryty OLEJEM WOSKUJĄCYM rozpyłać OLEJ RENOWACYJNY BLANCHON (używać ręcznego rozpylacza) i stopniowo przecierać w miarę nakładania, za pomocą czystej i suchej bawełnianej szmatki, aż do uzyskania matowej, wypolerowanej powierzchni.
- Pielęgnację ułatwi użycie monoszlifki z beżowym padem (czerwonym w przypadku bardzo zabrudzonych powierzchni). Uzyskany rezultat będzie zbliżony do efektu uzyskanego dzięki nakładaniu metodą natryskową: polerowanie jest szybsze a czyszczenie mechaniczne wzmocnione.
- Użytkowanie pomieszczenia: w 4 do 8 godzin od wypolerowania.
- Częstotliwość pielęgnacji: kiedy parkiet traci swój efektowny wygląd, zwykle 1-2 razy w miesiącu.
- Kiedy parkiet jest poddawany wzmożonej eksploatacji, regularną konserwację można uzupełnić przez nałożenie świeżej warstwy OLEJU WOSKUJĄCEGO na całą powierzchnię, starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo (patrz § RENOWACJA).
- Im regularniej i częściej jest wykonywana konserwacja OLEJEM RENOWACYJNYM tym jest łatwiejsza.

RENOWACJA

- RENOWACJA MIEJSCOWA: może być wykonywana w miejscach silnie uszkodzonych (ślady po papierosach, uderzenia...): wystarczy je przeszlifować i ponownie zaimpregnować. Jest to jedna z największych zalet parkietów wykończonych OLEJEM WOSKUJĄCYM.
- GENERALNA RENOWACJA: powierzchnie które nie zostały poddane regularnej pielęgnacji, powinny zostać zmatowione monoszlifką wyposażoną w tarcze ścierną (np. 120) przed nałożeniem świeżej, nierozcieńczonej warstwy OLEJU WOSKUJĄCEGO na całą powierzchnię (wałkiem z krótkim włosiem). Starannie ją wypolerować ręcznie lub maszynowo.
- Powierzchnia zaimpregnowana OLEJEM WOSKUJĄCYM może w przyszłości zostać polakierowana po starannym wycyklinowaniu do gołego drewna.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	IMPREGNACJA DREWNIANYCH PARKIETÓW I PODŁÓG
TYP ŻYWIC	Oleje lniane i woski naturalnego pochodzenia
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,86 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ	35 sekund (kubek Afnor nr 4 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesie się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	8 do 12 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053)

*ANEKS: SZLIFOWANIE POWIERZCHNI PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifarki, krawędziarki do brzegów i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36) dla odsłonięcia i wyrównania drewna.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60) dla wygładzenia powierzchni.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120) dla uzyskania pięknego wykończenia.
- Wykonać obwód całego pomieszczenia (krawędziarką i skrobakiem).
- Wygładzanie powierzchni tarczami ściernymi (80 lub 120) udoskonali przygotowanie parkietów, zwłaszcza tych z motywami: mozaika, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie: powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne, grzejniki itd.

Karta Techniczna wyemitowana przez Dział Dokumentacji 31.08.2009, zatwierdzona przez Dział Techniczny 20.03.2009 i przez Dyрекcję Handlową 20.03.2009.

Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Ta Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCŁAW
Tel/Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex (France) - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com

Blanchon